

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éviers de cuisine et plans de travail


NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES ÉVIERS DE CUISINE ET PLANS DE TRAVAIL

En choisissant VARICOR®, vous avez opté pour un matériau minéral de qualité, massif, homogène et durable, qui conserve son élégance et sa beauté même après de nombreuses années, à condition de l'entretenir correctement. Afin de préserver ces caractéristiques, nous vous conseillons de respecter les consignes suivantes.

1. NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyez d'abord la surface de la manière la plus simple, avec de l'eau, du savon liquide et un chiffon. **A ce propos, respectez impérativement les recommandations du fabricant, à savoir que les produits de faible pH agressent la surface. Après application, rincez toujours à l'eau claire.** Si les résidus ne peuvent pas être enlevés complètement, utilisez une crème à récurer, comme décrit précédemment. Rincez ensuite soigneusement la surface avec de l'eau, puis séchez avec un chiffon.

Nous vous conseillons tout particulièrement le nettoyant type Pierre blanche. Elle nettoie, poli et permet de conserver un bel état de surface. Elle est aussi conseillée pour l'entretien de l'inox et du verre.



2. ÉLIMINER LES SALISSURES TENACES

Les salissures et colorations dues au café, au thé, aux jus de fruits ou aux résidus métalliques résultant de l'abrasion des poêles et des casseroles, qui apparaissent également sur d'autres matériaux, tels que l'inox, l'acrylique et la céramique, peuvent être nettoyées avec une crème à récurer et d'une éponge synthétique (Scotch-Brite Nr. 5502, Vileda). Rincer ensuite à l'eau claire. Pour rendre le brillant au matériau, nettoyez la surface en appliquant des mouvements circulaires à l'aide d'une crème à récurer avec un chiffon ou avec la pierre blanche.



3. NETTOYAGE DES ÉVIERS VARICOR®

Les évier sont particulièrement exposés aux substances salissantes. Pour cette raison, nous conseillons un nettoyage régulièrement de la surface à l'aide d'une crème à récurer abrasive et d'un chiffon. En cas de formation de dépôts calcaires dus à une eau trop dure, utilisez un produit ménager courant pour éliminer le calcaire, conformément aux instructions du fabricant. Rincez soigneusement la surface, et nettoyez ensuite avec une crème à récurer. Vous pouvez également offrir à votre évier un soin de beauté une à deux fois par mois. Remplissez l'évier avec de l'eau tiède par exemple, et ajoutez de l'eau de Javel. Laissez agir le tout pendant 2-3 heures. Rincez ensuite à l'eau claire. Un traitement de la surface à la Pierre blanche permet de redonner une patine au VARICOR®.



CHOCS THERMIQUES

Veillez respecter les informations suivantes pour éviter les dommages liés à un contact direct de VARICOR® avec des substances solides ou liquides très chaudes.

- ne versez jamais des liquides en ébullition directement dans l'évier, sans faire couler en même temps de l'eau froide.
- ne posez jamais des casseroles, des poêles, des tôles à pâtisserie chaudes directement sur la surface VARICOR®, utilisez toujours des dessous de plat pour évacuer la chaleur.
- utilisez uniquement des casseroles qui ne dépassent pas de la plaque de cuisson



TRACES D'USURE ET RAYURES / DÉCOUPAGE

Afin de préserver la surface, utilisez toujours une planche à découper. Si des traces d'usure apparaissent sous l'effet d'objets pointus et tranchants, vous pouvez les éliminer avec une crème à récurer et un chiffon ou une éponge Scotch-Brite. Les traces d'usure peuvent également être enlevées avec un papier de verre fin, de type 320, 400. Il faut ensuite obligatoirement nettoyer la surface avec une crème à récurer ou la pierre blanche



BRILLANCE

VARICOR® se caractérise par une surface satinée, que vous pouvez reproduire aisément en utilisant les produits de nettoyage précités. Les surfaces très brillantes sont nettement plus sensibles, et nécessitent plus de soin, étant donné que l'usage quotidien entraîne la formation de surfaces mates. Il faut alors utiliser des produits de ponçage/lustrage pour rétablir le brillant initial. Si votre fournisseur vous a livré des surfaces plus brillantes, veuillez le consulter pour connaître la méthode utilisée. Veuillez alors choisir le détergent approprié pour entretenir votre équipement VARICOR®.

CONSEIL POUR DES DÉCORS FONCÉS

Il est naturel que des traces d'usure apparaissent plus fréquemment sur des décors foncés. Afin de préserver durablement l'apparence initiale de ces décors, il est nécessaire de traiter régulièrement les surfaces avec un liquide hydrophobe contenant de l'huile (produit d'entretien pour l'inox, huile de paraffine, produit de nettoyage pour meubles etc.). Nous conseillons de répéter ce traitement une fois par mois ou en fonction des besoins.

VARICOR GROUP:

Vertrieb/Sales Deutschland + Europa

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
76571 Gaggenau

TEL: +49 (0) 7225/97 39-0
FAX: +49 (0) 7225/97 39-49
MAIL: info@varicor.com

Vertrieb/Sales Frankreich

VARICOR SAS
ZA du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 Avon Cedex

TEL: +33 (0) 1 77 48 53 50
FAX: +33 (0) 1 77 48 53 55
MAIL: contact@varicor.com

Hauptsitz + Produktion

VARICOR SAS
30 Rue de la Scierie
67130 Wisches

TEL: +33 (3) 88 47 55 20
FAX: +33 (3) 88 47 32 55
MAIL: wisches@varicor.com

www.varicor.com

Fournisseurs / crème à récupérer

France: Pierre blanche
Ajax crème
Cif crème
La Croix Spray javel
Eau de Javel La Croix diluée

Allemagne : Stahlfix Classic – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de
Universal-Stein – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com
Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Suisse: Vif (Lever AG)

Autriche: Cif (Lever AG)

